一、所有电机通讯故障

1. 原因 1:电机盒通信异常
   参考[电机盒配置说明书(科固).pdf]进行检查
   若依旧连不上,请先拔除航空插头再试,或更换网线和电机盒测试
2. 原因 2:航空线损坏或接口接触不良
   更换航空线测试(可上下层互换测试)
3. 原因 3:支架故障
   拼接支架先将两支架中间线断开,分开独立测试,测试别一支架时航空线别忘换插口
   如有万用表:测量支架航空口各针是否有短路,接线是
4. 原因 4:电机盒参数未配置或配置错误
   参考[电机盒配置说明书(科固).pdf]第二节,第 4 点进行配置检查
5. 原因 5:漏电或静电
   电机盒未接地线或先电机盒放地面测试
6. 原因 6:支架上某个异常电机引发
   将支架上电机逐个拔下,直到显示电机通讯正常为止
   全部拔下后依旧,则单个电机轮流插上测试,同时先将电机盒电源关闭重启

二、部份电机通讯故障或闪烁

1. 原因 1:漏电或静电
   电机盒未接地线或先电机盒放地面测试
   电机盒断电 15 秒,重新上电测试
2. 原因 2:电机自身故障
   更换新电机测试
3. 原因 3:某个异常电机引发
   坏电机逐个拔下,同时观察对其他通讯异常电机的影响
4. 原因 4:电机盒参数配置错乱
   参考[电机盒配置说明书(科固).pdf]第二节,第 4 点进行配置检查