一、电机改 ID 步骤

1、用宇视嘉调试串口线接到要改 ID 的电机上

2、下载**宇视嘉电机调试工具**打开安装

3、按下图步骤操作，串口号需选择，更改完电机重新上电测试

