
一、科固电机升级固件步骤

1、用调试串口线接到要改 ID 的电机上，USB 插电脑，电源线连接 12V 适配器， 如图所示。






2、下载打开‘程序下载器’服务器软件(kegu 文件夹,可能需要先装 USB 串口驱动,一台电脑只需安装一次,可一同下载)，如图所示。








3、解压程序下载器文件到当前文件夹,打开程序下载器,选择正确 COM 口(USB 重插后需点刷新按扭)和固件文件




4、插入 USB 后,先在电脑管理界面找到新 COM 口,如果对应 COM 口有感叹号,则需要先安装驱动)





5、 点[触发升级]按扭,再点[打开串口监控]按扭,如果持续回复 30 说明正常,否则需要重插



6、点击[开始升级]按扭,观察升级进度,直到提示升级流程结束则说明升级完成(升级过程中请勿断电,否则可能下次也无法升级)

